# WALKIE TALKIE

- 按键
- 麦克风
- 指示灯
- 天线
- 耳机孔
- 电池盖
- 电池
- 充电座
- 充电指示灯
- 充电座电源指示灯

# 使用说明书
USER'S MANUAL

## 警示

DVR无人照看或正在使用期间等待，请切记关上其天线或取掉与此重要信息相关的重要设备的电源开关，之间的相关的无线电设备等其他的设备或者相关电源线，以免发生意外。

## 致用户

本公司非常感谢公司公司公司产品所有用户的支持与信任。它不断提供一流的、可靠的、高质量的产品。我们的产品是经过严格的测试和检测的。这样确保您的设备有您需要的可靠表现。

为了帮助您充分了解您的设备并能够顺利地操作使用，请仔细阅读本说明书。

## 用户使用和安全信息

- 不要在潮湿、高温、有腐蚀性的环境下使用。
- 不要将产品放置在不稳定的表面上。
- 在雷电天气情况下不要使用产品。
- 在有易燃易爆的场合下不要使用产品。
- 不要将产品放置在儿童能够接触到的地方。
- 不要自行拆开产品。
- 不要将产品放置在高温的环境下。
- 不要将产品放置在潮湿的环境下。
- 不要将产品放置在有腐蚀性的环境下。
- 在清洁产品之前，请关闭产品，并拔下充电器的电源。
- 请使用干燥的软布擦拭产品表面。
- 请使用原厂配件。
- 不要将产品放置在靠近热源的地方。
- 请保持产品表面干燥。
- 请勿拆解产品。
- 请勿将产品摔落。
- 请勿将产品弯曲。
- 请勿将产品挤压。
- 请勿将产品刺穿。
- 请勿将产品焚烧。
- 请勿将产品放置在靠近磁场的地方。
- 请勿将产品放置在靠近电子设备的地方。
- 请勿将产品放置在靠近医疗设备的地方。
- 请勿将产品放置在靠近加油站的地方。
- 请勿将产品放置在靠近化学品的地方。
- 请勿将产品放置在靠近爆炸物的地方。

## 主要功能特点

1. 1/2/3/4 信道
2. 最长通话 2 秒
3. 音量 9 级可调
4. 静音功能
5. 电源开关
6. 键盘锁
7. 低电压提示
8. 充电指示灯（绿灯）
9. 充电指示灯（红灯）
10. 充电座电源指示灯（红灯）
11. 充电座电源指示灯（绿灯）
12. 充电座电源
13. 充电座
14. 充电座电源
15. 充电座充电指示灯
16. 充电座充电
17. 充电座充电指示灯
18. 充电座电源指示灯

## 接收信号两点

当您收到一条信息时，您的手机会发出两次不同的振动，第一次是开始振动，第二次是结束振动。不同的振动方式可以帮助您区分不同的信息类型。例如，您的手机振动情况：

| 类型 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|
| 短信 | 长 | 长 |
| 彩信 | 长 | 短 |
| 电话 | 短 | 长 |
| 闹钟 | 短 | 短 |
| 定时关机 | 长 | 长 |
| 定时开机 | 长 | 长 |
| 电池低电 | 长 | 长 |

## 注意：

- 在有闪烁灯的情况下，请勿关闭手机，因为闪烁灯表示手机正在工作。
- 在有闪烁灯的情况下，请勿拆开手机，以免闪烁灯闪烁不稳定或不闪烁。
- 请勿在手机表面贴上不透明的物品，以免闪烁灯闪烁不稳定或不闪烁。

## 开机

- 长按开机键，直到开机。

## 关机

- 长按关机键，直到关机。

## 待机

- 开机后，手机进入待机状态。

## 拨打电话

- 输入电话号码后，按绿色键，拨打电话。

## 接听电话

- 当手机响铃时，按绿色键，接听电话。

## 挂断电话

- 在通话时，按红色键，挂断电话。

## 拒接电话

- 当手机响铃时，按红色键，拒接电话。

## 调节音量

- 在通话时，按侧面的音量调节键，调节音量。

## 静音

- 在通话时，按侧面的音量调节键，调节音量。

## 键盘锁

- 长按键盘锁，锁定键盘。
- 长按键盘锁，解锁键盘。

## 充电

- 将充电器插入充电座，将手机放置在充电座上，即可开始充电。
- 充电时，充电指示灯闪烁。
- 充电完成后，充电指示灯常亮。

## 注意：

- 请勿在手机表面贴上不透明的物品，以免闪烁灯闪烁不稳定或不闪烁。
- 请勿拆开手机，以免闪烁灯闪烁不稳定或不闪烁。

## 充电器外观

- 请勿将充电器放置在靠近热源的地方。
- 请勿将充电器放置在潮湿的环境下。
- 请勿将充电器放置在有腐蚀性的环境下。
- 请勿将充电器放置在靠近易燃易爆的场合。
- 请勿将充电器放置在靠近儿童能够接触到的地方。
- 请勿将充电器放置在靠近医疗设备的地方。
- 请勿将充电器放置在靠近加油站的地方。
- 请勿将充电器放置在靠近化学品的地方。
- 请勿将充电器放置在靠近爆炸物的地方。

## 充电器使用